

Használati utasítás

Tasty+ Prepping zöldség, gyümölcs kézi szeletelő



How to use



- Használata:

 **brabantia**

Figyelmeztetés!

A vágó részek rendkívül élesek. Ne érh a pengékhez, és mindig tartsd távol a gyermekektől. Mindig tartsd a pengéket a tartályban. - Győződj meg róla, hogy a kiválasztott pengeblokk a megfelelő nyomóblokkal van párosítva, hogy megakadályozza a pengék sérülését. - Ne vágj kemény ételeket, mint például édesburgonyót.

Ez a szeletelő 10 darabból áll. Átlátszó nyomótartály, átlátszó gyűjtőtartály, alsó fedél, 3 pár pengeblokk a hozzáillő nyomóblokkal, és a nyomóblokk tartója, melynek tetején négyzet alakú rögzítőcsap van.

Kezelési útmutató:


A szeletelő mosogatógépfelső rácsán mosható – azonban javasoljuk, hogy kézzel mosogasd, hogy tovább megőrizze állapotát.

A használat lépései:

- 1 Kezd az átlátszó nyomótartály leemelésével.
- 2 A nyomóblokk tartóját a négyzet alakú rögzítőcsap megnyomásával távolítsd el.
- 3 Ezután vedd le az átlátszó nyomótartály fedelét és vedd ki a nyomóblokkokat a pengékkel.
Válaszd ki, hogy melyiket szeretnéd használni.
- 4 Tedd a nyomóblokk tartóba a használni kívánt nyomóblokkot és így együtt tedd a nyomótartályba.
- 5 Fordítsd a gyűjtőtartályt a pengeblokk-tartóval felfelé és pattintsd bele a megfelelő pengét. Majd a gyűjtőtartályt immár a pengével a tetején helyezd rá az alsó fedélre.


6. Tedd az általad választott zöldséget a pengék tetejére majd helyezd a zöldségre a nyomótartályt és egy határozott mozdulattal nyomd le.




Tipp: Vágj le egy apró darabot, hogy egyenes felületet teremts a könnyebb vágáshoz.
Minél gyorsabban nyomsz, annál könnyebb lesz a vágás.



A tárolás lépései:

1. A nyomóblokk tartóját a négyzet alakú rögzítőcsap megnyomásával távolítsd el, majd a nyomóblokkot válaszd el a tartójától. A nyomóblokk tartóját pattintsd vissza a nyomótartályba.
2. Vedd ki a pengeblokkot a gyűjtőtartályból. Így már elmoshatóak az elemek.
3. Miután újra tiszták az elemek illeszd össze a pengeblokkot és a nyomóblokkot. Fordítsd meg a gyűjtőtartályt majd a három blokkot a sarkaikban található illesztőtűk segítségével rakd egymásra. Zárd le a gyűjtőtartályt a fedéllel és rakd a nyomótartályba.





Köszöntünk a Brabantia világában

Készítettünk Neked egy rövid leírást, hogy a Tasty+ Prepping zöldség, gyümölcs aprító használata igazán egyszerű legyen és a lehető legnagyobb örömet okozza mindenkinek!

Kicsomagolás után kérlek mosd el termékünket meleg mosószeres vízzel vagy mosogatógépben, oly módon, **hogy kiemelt figyelmet fordítsz a pengeéles vágórészekre,** mivel sérülést okozhatnak!



**EXTRA
ÉLES!**

Lássuk mi van a dobozban!



Nézzük lépésről-lépésre!



Hogyan állítsd össze a darabolót az általad kiválasztott pengével





Pormentesen
tartja amíg
nem
használsz

A tárolótartályt ráfordítottam
a záróelemre.



Kivettem mind
a három
darabolópengét




Melyiket
válasszam?



Ma friss sültkrumpli lesz!

**ÓVATOSAN,
EXTRA
ÉLES!**



Pozícionáld kis kattanással a tárolóedény megfelelő helyére a darabolópengét!




Ezután jöhet a nyomóelem bepattintása.

1



2




**Ez így
OK!**

2



Jöhet az élvezetes rész... DARABOLUNK!



Ha végeztünk, következik a daraboló tisztítása.


1. A nyomóelemet könnyedén ki tudod pattintani a helyéről.



2. a következő mozzanat egy kicsit több erőt kíván, de így sem veszélyes.



3. Így már mehet a mosogatógépbe.




Amint újra tiszta minden eleme, gyorsan összerakom és mehet a helyére.



Klikk

A darabolópengéket óvatosan a saját nyomóelemükkel pattintsd össze, majd mindhármat helyezd vissza a tárolódobozba!



**És kész!
Sosem volt ilyen
könnyű a
darabolás.**

